

## Serie Bay Desagüe Cuadrado

Instalación para pisos de concreto

I. Abir un hueco en el centro de la ducha así como sea requerido.

II. Conectar el tubo de salida de la base del desagüe **A** con el tubo de drenaje de la ducha **B**.

III. Instalar el impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante. Cubrir todo el concreto.

IV. Vertir la mezcla de mortero **C** hasta llegar a la altura de la parte inferior de la base del desagüe, creando una inclinación de  $\frac{1}{4}$ " por pie, esta inclinación es en 4 direcciones hacia el desagüe, dejando espacio para la instalación de la cerámica.

V. Una vez el mortero seco se procede con la instalación de la cerámica.

VI. Colocar la rejilla del desagüe.

### Nota:

- QM recomienda que nuestros productos sean instalados por un contratista certificado.
- La llave incluida ayuda a remover la rejilla del desagüe.
- La falta de una inclinación adecuada en el piso, puede dar como resultado, problemas de agua estancada o lenta salida de agua.
- El impermeabilizante debe ser instalado y revisado siguiendo las instrucciones del fabricante.

