

Lagos Series Desagüe Cuadrado

Instalación para pisos con base de madera



I. Cortar un hueco en el centro de la ducha así como sea requerido.

II. Conectar la brida de drenaje **A** al tubo de drenaje de la ducha, cubrir la abertura del drenaje para prevenir que el mortero lo tape.

III. Aplicar la primera capa de mortero **B**, creando una inclinación de 1/4" por pie, esta inclinación es en 4 direcciones hacia el drenaje.

IV. Instalar la membrana impermeabilizante **C**, corte cuidadosamente la membrana para dejar al descubierto los tornillos para luego instalar y ajustar el anillo **D**.

V. La ducha debe ser examinada para asegurarnos de que no haya ningún tipo de filtración.

VI. Enroscar la base del desagüe **E** a la brida. La altura apropiada debe ser determinada por el instalador de cerámica.

VII. Aplicar la capa final de mortero **F**, dejando el espacio necesario para la instalación de la cerámica.

VIII. Una vez el mortero seco, se procede con la instalación de la cerámica.

IX. Colocar la rejilla del desagüe.

- Para la rejilla Modelo Veil (Tile-In): Extender una capa de mortero adentro del marco de la rejilla, dejando espacio para el pegó y la cerámica. Debe quedar

al raz del borde.

Nota:

- El impermeabilizante debe ser instalado y revisado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- QM recomienda que nuestros productos sean instalados por un contratista certificado.
- La falta de una inclinación adecuada en el piso, puede dar como resultado, problemas de agua estancada o lenta salida de agua.
- Los desagües QM funcionan adecuadamente con la mayoría de las bridas de drenaje de 2" de hierro fundido, plástico ABS o PVC.
- La cesta recolectora de cabello se coloca dentro del desagüe para evitar que la tubería se tape, se recomienda vaciar la cesta constantemente para mantener la función del desagüe al máximo. El uso de la cesta es opcional.
- La llave incluida ayuda a remover la rejilla del desagüe.

