

Lagos Series Desagüe Cuadrado

Instalación para pisos de concreto



- I. Abrir un hueco en el centro de la ducha así como sea requerido.
- II. Conectar el tubo de salida de la base del desagüe **A** con el tubo de drenaje de la ducha **B** usando un acoplador.
- III. Vertir la mezcla de concreto **C** hasta llegar a la altura de la parte inferior de la base del desagüe, creando una inclinación de $\frac{1}{4}$ " por pie, esta inclinación es en 4 direcciones hacia el drenaje.
- IV. Instalar el impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante. Cubrir todo el concreto **D**.
- V. Aplicar el mortero, dejando espacio para la instalación de la cerámica.
- VI. Una vez el mortero seco se procede con la instalación de la cerámica **E**.
- VII. Colocar la rejilla del desagüe.

- Para la rejilla Modelo Veil (Tile-In):
Extender una capa de mortero adentro del marco de la rejilla, dejando espacio para el pegó y la cerámica. Debe quedar al raz del borde.

Nota:

- QM recomienda que nuestros productos sean instalados por un contratista certificado.
- El impermeabilizante debe ser instalado y revisado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- La falta de una inclinación adecuada en el piso, puede dar como resultado, problemas de agua estancada o lenta salida de agua.
- La cesta recolectora de cabello se coloca dentro del desagüe para evitar que la tubería se tape, se recomienda vaciar la cesta constantemente para mantener la función del desagüe al máximo. El uso de la cesta es opcional.
- La llave incluida ayuda a remover la rejilla del desagüe.

